

VOERTUIG EERST VEILIG STELLEN

Benodigdheden



Uitvoerders



IN STAP

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1. Controle slot



- Controleer altijd eerst of de deur niet opengaat **zonder** gebruik van hydraulisch gereedschap.
- Ontgrendel slot: plaats een kleine spie of ander voorwerp tussen de deurklink aan de binnen- of buitenzijde zodat het slot ontgrendeld blijft.

2. Ruimte creëren met spreider



- **Glasmanagement!**
- Creëer ruimte met spreider of halligantool (zie "tips & tricks").
- Plaats de spreider tegen de dakrand en de deur en spreid open.
- Plaats een spie in de verkregen opening.

3. Deur open spreiden



- Plaats de spreiderpunten in de verkregen opening.
- Spreid de deur stelselmatig open **naar het slot toe**.
- Plaats indien nodig een spie.
- Herplaats de spreider indien de buitenplaat zich losscheurt van de rest van de deur.

4. Inzet schaar



- Als het slot zich niet opent, kan het met de schaar doorgeknipt worden **op voorwaarde dat er voldoende ruimte werd gemaakt zodat de bekken van de schaar het slot volledig kunnen omvatten.**
- **Nooit met de tippen van de schaar knippen!**
- **Knip niet op het scharnier zelf!**



5. Knippen windvanger



- Op vraag van de bevelvoerder kan de windvanger geknipt worden en het portier worden vastgemaakt met een spansysteem. Dit creëert meer ruimte.



TIPS EN TRICKS

BENOEM INZETBEVEL

Communiceer duidelijk:
Welke handeling/welke deur/welke kant:

- Open/achterdeur/kant bestuurder
- Open/achterdeur/kant passagier



ONTGRENDEL SLOT



- Plaats een kleine spie of ander voorwerp tussen de deurklink aan de binnen- of buitenzijde zodat het slot ontgrendeld wordt.



TIPS & TRICKS

RUIMTE CREËREN MET RAM



- Plaats de telescopische ram tussen de dakrand en de deur.
- Duw open.



RUIMTE CREËREN MET HALLIGAN



- Plaats de halligan tool horizontaal met de beetel (platte gedeelte) **bovenaan** in de kier achter de achterdeur.
- Plaats een spie in de verkregen opening.
- Herhaal naar beneden toe.
- Doe dit enkele keren tot u voldoende ruimte hebt om de spreiderpunten in de verkregen opening te plaatsen.



WERK AFWISSELEND



- Werk afwisselend:
 - 1 lid technisch team bedient het gereedschap, de andere lid staat stand-by.
 - Bekken van de schaar volledig open.
 - Punten van de spreider een paar cm open.
- **ERGONOMIE:** Indien stand-by: laat de punten rusten op de grond.



GEbruik VAN EEN SPIE



- Gebruik een spie om de verkregen ruimte te behouden.
- Na plaatsing van de spie kan het gereedschap verplaatst worden om nog meer ruimte te creëren.



AFSCHERMING SO



- Beveiliger zorgt **ALTIJD** voor afschermmiddel **tussen gereedschap en slachtoffer**.
- Verwittig **ALTIJD** voor herrie of lawaai bij (technische) handelingen.

